




Voor ondersteuning stuur
een e-mail naar:
support@easygleam.com

Gebruiksaanwijzing



www.easygleam.com

Voor accessoires en
reserveonderdelen:
www.amazon.nl/easygleam



- A** Handvat
- B** Bovenste stang
- C** Middelste stang
- D** Onderste stang
- E** Kopstuk van de dweil
- F** Veerknop


STAP 1

Verbind onderdelen A, B, C & D door ze in elkaar te draaien.


STAP 2

Druk op veerknop (F) en zet de onderste stang erin (D) totdat de veerknop loslaat en het de stang op zijn plaats vastzet.


MICROVEZELKUSSEN



Steek de 3 lipjes aan de onderkant van het kopstuk van de mop (E) in de drie zakjes aan de onderkant van het microvezelkussen.



Bevestig het microvezelkussen stevig op zijn plaats.



Zorg ervoor dat alle drie de lipjes voor gebruik volledig in de zakken van het microvezelkussen zijn geplaatst.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

MICROVEZELONDERHOUD

Wassen op 30 graden Celsius / 86 Fahrenheit

Drogen in lucht

Niet strijken


Niet in de droger zetten

Gebruik geen wasverzachter

BELANGRIJK

Als het microvezelkussen niet correct is aangebracht, zal de dweil niet in de emmer worden geplaatst en zal het het microvezelkussen beschadigen.

HOE TE GEBRUIKEN



Stap 1

Verwijder het deksel van de emmer en vul de WAS-zijde met water. Vul tot aan de VUL TOT LIJN die op de buitenkant van de emmer staat aangegeven. Plaats het deksel terug op de emmer.

Stap 2

Voordat u de dweil in de emmer plaatst, vouw het kopstuk van de dweil plat tegen de stang aan tot het vastklikt. **BELANGRIJK** Het kopstuk kan maar in één richting klappen.

Stap 3

Plaats de dweilkop in het WAS-gedeelte. Beweeg de mop verticaal op en neer om het kussen te bevochtigen. Dit proces verwijdt ook vuil en afval van het microvezelkussen.

Stap 4

Plaats de het kopstuk van de dweil in de DROOG-gedeelte. Terwijl u het handvat van de dweil vasthoudt, duw het naar beneden en trek het omhoog, herhaal dit tot de gewenste droogte is bereikt. Begin met dweilen.

Stap 5

Om de emmer te legen, verwijdt u de doppen van de WAS & DROOG-gedeelten, en laat u de emmer leeglopen